Navodila za vzdrževanje naprave Silvento ec

Vzdrževanje

Filter
Vse prezračevalne naprave imajo optični indikator menjave filtra, ki opozori, ko je treba filter zamenjati ali očistiti. Intervali so odvisni od uporabe naprav in običajno znašajo približno od tri do devet mesecev.

Postopek:

- Odstranite filtre iz prezračevalne naprave in jih očistite v skladu z navodili ali pa jih v celoti zamenjajte.
- Ko odstranite filter, na hitro preverite, ali so pod njim vidne nečistoče ali obloge. Vse površine obrišite z mehko krpo. Po potrebi si lahko pomagate tudi s sesalnikom.
- Oprane filtre lahko brez težav ponovno vstavite, ko so še rahlo vlažni, vendar ne smejo kapljati. Med običajnim delovanjem naprave se bodo posušili.
- Po menjavi filtra je treba menjavo na prezračevalnem sistemu potrditi s pritiskom na tipko. Navodila za to so navedena na informacijski nalepki pod masko. Temeljito obrišite vse dostopne površine in na kratko preverite, ali naprava pravilno deluje.
- Maske morajo biti med delovanjem odprte.

Trajni filtri (penast, črn material) se lahko preprosto sperejo pod tekočo vodo ali očistijo s sesalnikom.
Filtre za enkratno uporabo (bel filc, podoben vati) je treba neposredno zamenjati, saj jih ni mogoče očistiti.

Redni pregled (najmanj dvakrat letno)

- Preverite, ali so naprave umazane.
- Temeljito obrišite vse dostopne površine in na kratko preverite, ali naprave pravilno delujejo.
- Rešetke, pokrove in fasadne elemente preverite glede vidnih nečistoč. Umazanijo lahko previdno odstranite s krtačo ali gobico.
- Pri fasadnih elementih odstranite tudi zaščitno rešetko pred vremenskimi vplivi, da lahko preverite morebitno umazanijo tudi v notranjosti.
- Redno preverjajte, ali vse funkcije naprave delujejo pravilno. Če ne, se obrnite na usposobljenega strokovnjaka.

Delovanje

- Relativna zračna vlažnost v prostoru naj bi pri temperaturi 21 °C znašala med 30 % in 80 %. Če se kondenzat pojavlja dalj časa, je zračna vlažnost občutno previsoka, kar lahko povzroči poškodbe naprave. Več o tem preberite v informacijah za uporabnike o kondenzatu.
- Če je v prostoru več oseb kot običajno, bo morda treba povečati stopnjo delovanja naprave ali dodatno prezračiti z odpiranjem oken. Če je ta možnost na voljo, lahko vklopite tudi način za zabave.
- Zaupajte tudi svojemu občutku. Opazili boste, ko se kakovost zraka poslabša ali ko je potreben dodaten ukrep. Prezračevalni sistem je vedno le podpora in zagotavlja minimalno izmenjavo zraka v stanovanjski enoti.

info@lunos.si www.lunos.si

Kontrolni seznam za vzdrževanje naprav

Kontrolni pregled ob predaji

Dokumentacija naprave predana	þ	Datum_____	Podpis_____
Navodila za uporabo naprave prejeta	þ	Datum_____	Podpis_____
Delovanje preverjeno ob predaji	þ	Datum_____	Podpis_____
Higienski pregled ob predaji	þ	Datum_____	Podpis_____
Filter preverjen ob predaji	þ	Datum_____	Podpis_____

Menjava/čiščenje filtra

Po prikazu opozorila	þ	Datum_____	Podpis_____
	þ	Datum_____	Podpis_____
	þ	Datum_____	Podpis_____
	þ	Datum_____	Podpis_____
	þ	Datum_____	Podpis_____

Vizualni pregled vseh sestavnih delov

Pomlad	þ	Datum_____	Podpis_____
Poletje	þ	Datum_____	Podpis_____
Jesen	þ	Datum_____	Podpis_____
Zima	þ	Datum_____	Podpis_____

Čiščenje opravljeno

Pomlad	þ	Datum_____	Podpis_____
Poletje	þ	Datum_____	Podpis_____
Jesen	þ	Datum_____	Podpis_____
Zima	þ	Datum_____	Podpis_____

Opombe (npr. kateri sestavni deli so bili očiščeni):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____